

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

para película de señalización de vehículos



PRECAUCIONES

Temperatura de aplicación recomendada: +18°C a +26°C. Lo ideal es colocar el vehículo que se va a instalar en el garaje el día anterior. Colocar lejos del polvo y el viento.

1

Preparación para la instalación

Limpiar a fondo la superficie a instalar con alcohol isopropílico (VO187) para decapar y desengrasar la carrocería. Aplique el alcohol isopropílico con un paño realizando movimientos circulares.



Le recomendamos que corte previamente las películas de señalización a las dimensiones requeridas para no tener que cortarlas directamente sobre la

2

Aplicación de la película de señalización

COLOCACIÓN CON AGUA

Antes de la aplicación, rocíe la carrocería y la parte adhesiva de la película de señalización con abundante agua jabonosa. A continuación, coloque la película de señalización en su posición definitiva sobre la carrocería y presione firmemente desde el centro hacia fuera para eliminar el agua y las burbujas. La aplicación en húmedo permite ajustar la adherencia de la película y reposicionarla si es necesario.

COLOCACIÓN EN SECO

Coloque la película de señalización en su lugar sobre la carrocería y fíjela con cinta especial para carrocerías. Esto mantendrá la película en su sitio durante la aplicación. A continuación, retire una pequeña parte de la película superior protectora y extienda la lámina suavemente en la dirección de la película de señalización, presionando con firmeza desde el centro hacia el exterior. Este tipo de aplicación no permite reajustar la posición de la película de señalización por lo que la cinta adhesiva es esencial.

3

Acabado de la colocación

Una vez colocada la película de señalización, utilice una rasqueta para eliminar las burbujas de aire restantes, de nuevo desde el centro hacia fuera.



Doble la película hacia dentro (si es posible) para conseguir una mejor adherencia y un bonito acabado. Este paso garantiza una buena durabilidad y evita la infiltración de agua..

¡La colocación está terminada!

Su vehículo está listo para circular con total seguridad.

La película de señalización puede quitarse en cualquier momento sin dejar rastros ni residuos en la pintura original.

583 Limpieza y mantenimiento: No limpiar en las 48 horas siguientes a la aplicación. - Para evitar rayar el producto, es aconsejable empezar la limpieza aclarando con agua limpia a baja presión para eliminar el polvo de la superficie. A continuación, limpiar con una esponja suave y agua, eventualmente con un detergente suave. Para la limpieza a alta presión: el chorro de agua debe formar un ángulo de 90° con la superficie. No permanecer estático sobre una superficie. Presión máxima: 75 bares; Temperatura máxima: 50°C; Distancia entre el chorro de agua y la banda retrorreflectante: 1 metro como mínimo.