

## Material zum Verlegen UNVERZICHTBAR



Maroufle  
mit Filz  
VO157



Isopropylalkohol  
VO187



Cutter Pro  
VO101

Materialpaket  
Verlegung  
VERHÜLLUNG  
VO216



Tuch  
Mikrofaser  
VO269



Pistole  
Thermal  
VO240

VIDEO ZUR  
VERLEGUNG  
VERFÜGBAR



## 1 Die Karosserie vorbereiten

**i** Anwendungstemperatur: zwischen +15°C und +25°C

Verlegen Sie das Auto staubfrei und vor Wind geschützt. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Auto am Tag vor dem Anbringen in einen Unterstand zu bringen, damit die Karosserie nicht kalt wird.

Sprühen Sie Isopropylalkohol-Lösung (VO187) auf ein Mikrofasertuch und reinigen Sie die Karosserie und ihre Ecken gründlich mit kreisenden Bewegungen.



## 2 Das Covering vorbereiten

Legen Sie das Covering ohne Entfernen der Schutzfolie auf die zu bedeckende Fläche.

**💡 Magnete (VO218) verwenden, um den Film an Ort und Stelle zu halten**

Schneiden Sie das Covering mit dem ergonomischen Cutter (VO199) aus und lassen Sie dabei 10 cm Rand um die Anwendungsfläche herum.



## 3 Das Covering anwenden

Ziehen Sie einen Teil des Papierliners ab (ca. 20-30 cm) und falten Sie ihn unter die Folie. Bringen Sie das Covering ohne Liner auf die Karosserie auf, indem Sie es so weit wie möglich strecken

Ziehen Sie den verbleibenden Schutzliner vollständig ab und ziehen Sie die Folie so, dass sie möglichst wenig Falten wirft.

Lösen Sie das Covering ab und spannen Sie es mit gleichmäßiger Spannung über das Werkstück.

Marmorieren Sie mit gleichmäßigen Bewegungen von der Mitte nach außen und folgen Sie dabei sorgfältig den Formen der Karosserie.

**💡 Falls nötig, das Covering abziehen, um es wieder zu spannen und zu marouflieren**

**⚠️ Achtung: Markieren Sie die Kanten (Ränder der Karosserie) gut.**



## 4 Abschlüsse

Wenn die Oberfläche richtig bedeckt ist, schneiden Sie das überschüssige Covering ab.

**⚠️ Verwenden Sie eine neue Cutterklinge und drücken Sie sie gegen die Außenkante der Karosserie, damit an den Rändern noch einige Millimeter Covering vorhanden sind.**

Überschüssiges Covering entfernen.

Klappen Sie die wenigen Millimeter Covering unter Erhitzen mit der Heißluftpistole ab, um ein Ablösen zu verhindern.

**💡 Verwenden Sie die Minirakel (VO228), um an schwer zugängliche Returns zu gelangen.**

Beenden Sie die Anwendung, indem Sie das gesamte Covering mit einer Heißluftpistole erhitzen, um die Aktivierung des Klebers abzuschließen.

**i Um den Klebstoff zu fixieren, muss das Covering 90°C erreichen**



## Die Verlegung ist nun abgeschlossen !

**⚠️ Evitez de sortir le véhicule pendant 2 jours après la pose de covering.**

