

Equipo de instalación ESENCIAL



Rasqueta con fieltro
VO147



Alcohol isopropílico
VO187



Cortador Pro
VO101



Paquete de equipo de instalación
Vinilo
VO216



Paño microfibra
VO269



Pistola térmica
VO240

Vídeo de instalación
DISPONIBLE



1 Preparación de la carrocería

💡 Temperatura de aplicación: entre +15°C y +25°C

Instalación protegida del polvo y el viento. Le recomendamos que ponga su coche en un lugar protegido el día antes de la instalación, para evitar que la carrocería se enfríe.

Pulverizar una solución de alcohol isopropílico (VO187) sobre un paño de microfibra y limpiar a fondo la carrocería y todos sus rincones, con movimientos circulares.



2 Preparación del vinilo

Coloque el vinilo sobre la superficie a cubrir sin retirar la película protectora.

💡 Utilice imanes (VO218) para mantener la película en su sitio

Corte el vinilo con el cortador ergonómico (VO199), dejando un margen de 10 cm alrededor de la superficie de aplicación.



3 Colocación del vinilo

Retire parte del forro papel (unos 20-30 cm) y dóblelo bajo la película.

Aplique el vinilo sin el forro a la carrocería, estirándolo al máximo.

Retire completamente el forro protector restante y tire de la lámina para que haya el menor número posible de arrugas.

Despegue y estire el vinilo sobre la pieza de trabajo, aplicando una tensión uniforme.

Pegue ejerciendo presión desde el centro hacia fuera con movimientos regulares, siguiendo cuidadosamente la forma de la carrocería.

💡 Si es necesario, despegue el vinilo para volver a estirarlo y cúbralo con adhesivo.

⚠️ Precaución: Asegúrese de marcar los bordes de la carrocería.



4 Acabados

Una vez que la superficie esté bien cubierta, recorte el exceso del vinilo.

⚠️ Con una cuchilla de corte nueva, presiónela contra el borde exterior de la carrocería para conservar unos milímetros de vinilo en los bordes.

Retire el exceso del vinilo.

Doble hacia atrás los pocos milímetros de vinilo calentando con la pistola de calor para evitar cualquier deslambración.

💡 Utilice el minidestornillador (VO228) para acceder a los retornos de difícil acceso.

Termine la aplicación calentando todo el vinilo con una pistola de calor para finalizar la activación del adhesivo.

💡 Para fijar el adhesivo, el vinilo debe alcanzar los 90°C.



La instalación ha finalizada !

⚠️ Evite sacar el vehículo al exterior durante los 2 días siguientes a la aplicación del vinilo.

