

## ATTREZZATURE ESSENZIALI PER L'INSTALLAZIONE



Maroufle  
con filtro  
**VO157**



Alcool  
isopropilico  
**VO187**



Taglierina  
Pro  
**VO101**

Lotto di  
materiale di  
installazione  
**Covering**  
**VO216**



Panno  
microfibra  
**VO269**



Pistola  
termica  
**VO240**

**VIDEO DI  
INSTALLAZIONE  
DISPONIBILE**



## 1 Preparazione della carrozzeria

**Temperatura di applicazione: tra +15°C e +25°C**

Installazione al riparo da polvere e vento. Si consiglia di mettere l'auto in un luogo riparato il giorno prima del montaggio, per evitare che la carrozzeria si raffreddi.

Spruzzare la soluzione di alcol isopropilico (VO187) su un panno in microfibra e pulire accuratamente la carrozzeria e tutti i suoi angoli e fessure, con movimenti circolari.



## 2 Preparazione del wrapping

Posizionare il rivestimento sulla superficie da ricoprire senza rimuovere la pellicola protettiva.

Utilizzare i magneti (VO218) per tenere la pellicola in posizione.

Tagliare il rivestimento con la taglierina ergonomica (VO199), lasciando un margine di 10 cm intorno alla superficie di applicazione.



## 3 Applicazione del rivestimento

Rimuovere una parte della fodera di carta (circa 20-30 cm) e ripiegarla sotto la pellicola.

Applicare il rivestimento senza la fodera sulla carrozzeria, distendendolo il più possibile.

Rimuovere completamente il rivestimento protettivo rimanente e tirare la pellicola in modo da ridurre al minimo le pieghe.

Staccare e stendere la copertura sul pezzo in lavorazione, applicando una tensione uniforme. Stendere dal centro verso l'esterno con tratti regolari, seguendo attentamente la forma della carrozzeria.

Se necessario, staccare la copertura per riallungarla e premere.

Attenzione: assicurarsi di segnare i bordi della carrozzeria.



## 4 Finiture

Una volta ricoperta adeguatamente la superficie, tagliare la copertura in eccesso.

Utilizzando una lama da taglio nuova, premerla contro il bordo esterno della carrozzeria per conservare qualche millimetro di copertura intorno ai bordi.

Rimuovere la copertura in eccesso.

Ripiegare i pochi millimetri di copertura riscaldandoli con la pistola termica per evitare la delaminazione.

Utilizzare il mini-cacciavite (VO228) per accedere alle parti difficili da raggiungere.

Terminare l'applicazione riscaldando l'intero wrapping con una pistola termica per completare l'attivazione dell'adesivo.

Per fissare l'adesivo, il wrapping deve raggiungere i 90°C.



### L'installazione è ora completa!

Evitare di portare il veicolo all'esterno per 2 giorni dopo l'applicazione del wrapping.

