

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Película para faros



PRECAUCIONES

Temperatura de instalación recomendada: +10 °C

Ideal para la instalación en un local cerrado y protegido del viento y del polvo

1

Preparación para la colocación

Limpie a fondo la superficie que va a equipar con agua jabonosa y desengrasse todas las partes ópticas de su coche, teniendo cuidado de no dejar impurezas en las ranuras. Si es necesario, utilice alcohol isopropílico con un paño. A continuación, pase un paño limpio y seco y termine con un estropajo para eliminar cualquier partícula de polvo residual.



2

PARA OPTI-65

Aplicación de la película

Prepare la película retirando primero la película transparente de la cara de la película y después la película de cartón de la cara adhesiva.

Aplique la película en seco sobre el cristal y, a continuación, vuelva a colocarla gradualmente para ajustarla y alisarla al máximo sobre el faro. Termine de estirar la película con una pistola de calor para que se

CONSEJO

Asegúrase de presionar en las esquinas y ranuras para evitar el riesgo de que la lámina se despegue. No olvide retirar las dos películas protectores.

PARA OPTI-62 y PROTEC-6007

Aplicación de la película

Prepare la película retirando la película de cartón de la cara adhesiva. Rocíe la cara adhesiva de la lámina y del cristal con una solución jabonosa. Aplique la película al cristal presionando desde dentro hacia fuera para eliminar el agua o las burbujas.

CONSEJO

Para formas complejas, utiliza una pistola de calor o un secador de pelo para ablandar la película.

3

Acabado de la instalación

Una vez colocada la película para faros, utilice una rasqueta para eliminar las burbujas de aire restantes, siempre desde el centro hacia el exterior. A continuación, corte la película sobrante con un cíter con una cuchilla nueva para evitar dañar la carrocería/cristal del vehículo.



Mantenimiento: la película para faros es resistente a la mayoría de los agentes químicos (alcohol, gasolina, ácidos diluidos, aceites, carburantes), pero se recomienda limpiarla con agua jabonosa.

¡La colocación está terminada!

Ahora puede conducir con estilo.

La película para faros puede quitarse en cualquier momento sin dejar marcas ni residuos.

Nota: Debido a su tensión de bobinado, su película de PET y su gran transparencia, pueden verse ligeras marcas de muaré antes de aplicar la película. Si estas marcas siguen siendo visibles después de la aplicación, pueden reducirse calentando muy ligeramente la película con una pistola de calor.

Oferta para usted y sus amigos



Sus láminas tintadas fáciles

Láminas tintadas
A medida - Calentadas - Listas para aplicar
Código promocional **FIDELITE-5**

Benefíciense de un **5% de descuento** en su próximo pedido



Síganos

Variance Auto Espana
 variance_auto.es

Descubre nuestros consejos

En nuestro Youtube Variance Auto



Descubre



Láminas decorativas - Solar - Seguridad - Automoción
Láminas electrostáticas - Revestimientos murales y muebles
Impresión personalizada

Benefíciense del **5% de descuento
en su próximo pedido**

Introduzca el código **FIDELITE-5** en su cesta

OFERTA
FIDELIDAD

www.es.uminis-films.com - 932 209 583

Síganos

Luminis Films España
 luminisfilms.es

Descubre nuestros consejos

En nuestro canal de YouTube Luminis Films

