

☒ Material de instalación

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">Descontaminante férricoDescontaminante de insectosChampú para cocheLimpiador de superficies (VO276)Guante de lavado | <ul style="list-style-type: none">Barra de arcilla (clay bar)Almohadilla de secado (VO123)Microfibra sin pelusaKärcher®Racleta (VO271 VO272) | <ul style="list-style-type: none">Limiador a vaporPulverizador de gran capacidad (VO259)Solución jabonosa (VO162)Aqua desmineralizada |
|---|--|--|

💡 Condiciones de instalación

Un garaje limpio y **sin polvo**

Una temperatura de instalación **entre +10 °C y +25 °C**

Una mesa para colocar la película y otra persona para ayudar

Instalar en los 7 días tras la recepción

Preparación del material

El pulverizador de gran capacidad (VO259)

- Hacer una primera mezcla: dos cucharadas por un litro de agua, pulverizar sobre la carrocería limpia y aplicar un trozo de PPF.
- Si el PPF se adhiere demasiado, añadir solución jabonosa.
- Si el PPF se desliza después del primer alisado, añadir agua desmineralizada.

Nettoyeur vapeur

Poner agua desmineralizada en el depósito y dejar calentar.

Paso 1: Limpieza profunda

💡 **La parte más importante**

1. Prelavado sin contacto en profundidad para eliminar la suciedad gruesa

- Pulverizar agua con el Kärcher® sobre la carrocería.
- Pulverizar espuma de champú para coche y dejar actuar 5 a 10 minutos.
- Aclarar con el Kärcher®.

2. Lavado manual

- Preparar dos cubos: uno con champú y otro con agua limpia para enjuagar el guante.
- Lavar la carrocería con el guante de lavado.
- Enjuagar el guante en el cubo de enjuague.
- ⚠️ Atención: no olvidar los interiores, bordes y huecos.

3. Aclarado con el Kärcher®

4. Descontaminación química

- Descontaminante férrico: dejar actuar 3 minutos sin que se seque, luego aclarar con el Kärcher®.
- Descontaminante de insectos: dejar actuar 3 minutos sin que se seque, luego aclarar con el Kärcher®.

5. Descontaminación mecánica

- Lubricar la superficie con la mezcla de solución jabonosa y agua.
- Pasar la barra de arcilla sobre la superficie lubricada.

6. Aclarado con agua desmineralizada

7. Secado de la carrocería

- Pasar una microfibra sin pelusa.
- Opcional: usar aire comprimido en los huecos.

Paso 2: Limpieza interior antes de aplicar cada elemento

1. **Desengrasar toda la superficie** (principal y bordes) con el Surface Cleaner (VO276).
2. **Pasar el limpiador a vapor** sobre toda la superficie.
3. **Secar** con una microfibra sin pelusa.
4. **Retirar el polvo restante** con el tampon de secado (VO123).
5. **Rociar la carrocería** con la mezcla de solución jabonosa.

Paso 3: Aplicación del PPF

- 💡 **Para la compra de un kit PPF:** retirar el exceso de vinilo en la parte a instalar.
- 💡 **Para la compra de PPF por metro lineal:** cortar la pieza con las dimensiones deseadas, dejando un margen de 10 cm.
1. **Retirar el liner protector** del lado adhesivo del PPF (indicado por una etiqueta roja).
💡 Según el modelo de PPF, puede haber un segundo liner que retirar.
 2. **Pulverizar la mezcla de solución jabonosa** sobre el film (lado adhesivo) y sobre la carrocería.
 3. **Colocar el film** (lado adhesivo) sobre el elemento, pulverizar de nuevo la solución jabonosa sobre el PPF y **expulsar el líquido** entre la carrocería y el film utilizando la racleta (VO271 / VO272) desde el interior hacia el exterior.
 4. Para zonas complejas (por ejemplo, parachoques), pasar el limpiador a vapor sobre el film y ajustar la colocación estirando y alisando el PPF
 5. Para las piezas fuera de kit (compra por metro lineal), cortar el exceso de PPF dejando 5 a 6 mm para aplicar los bordes.
 6. **Aplicar los bordes** pulverizando agua desmineralizada a temperatura ambiente (no la del limpiador a vapor) sobre la zona, y presionar con una microfibra sin pelusa limpia.

Paso 4: Despues de la instalación

🕒 **Dejar reposar la película sobre la carrocería al menos 24 h en interior.**

🕒 **Durante los 15 días siguientes:**

- No lavar el vehículo.
- No usar rodillos de lavado.
- No hacer limpieza a alta presión (tipo Kärcher®).

¿Está perdido?

La guía de instalación en vídeo está disponible aquí

