

✖ Matériel de pose

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">Décontaminant ferreuxDécontaminant moustiqueShampooing pour autoSurface cleaner (VO276)Gant de lavage | <ul style="list-style-type: none">Clay barTampon d'essuyage (VO123)Microfibre non pelucheuseKärcher®Raclette (VO271 VO272) | <ul style="list-style-type: none">Nettoyeur vapeurPulvérisateur grande capacité (VO259)Solution savonneuse (VO162)Eau déminéralisée |
|---|--|--|

💡 Conditions de pose

Un garage propre et **sans poussière**

Une température de pose **entre +10°C à +25°C**

Une table pour poser le film et une deuxième personne

Réaliser la pose dans les 7 jours après réception

Préparation du matériel

Le pulvérisateur grande capacité (VO259)

- Faire un premier mélange : deux cuillères à soupe pour un litre d'eau, pulvériser sur la carrosserie propre et appliquer un morceau de PPF.
- Si le PPF accroche trop, ajouter de la solution savonneuse.
- Si le PPF glisse après le premier marouflage, ajouter de l'eau déminéralisée.

Nettoyeur vapeur

Mettre de l'eau déminéralisée dans le réservoir et laisser chauffer.

Étape 1 : Nettoyage en profondeur

💡 La partie la plus importante

1. Prélavage sans contact en profondeur pour dégrossir

- Pulvériser de l'eau au Kärcher® sur la carrosserie.
- Pulvériser de la mousse de shampooing pour auto et laisser agir 5 à 10 minutes.
- Rincer au Kärcher®.

2. Lavage manuel

- Préparer deux seaux : un pour le shampooing et un autre avec de l'eau claire pour rincer le gant.
- Shampouiner la carrosserie avec le gant de lavage.
- Rincer le gant de lavage dans le seau de rincage.
- ⚠ Attention : penser à passer sur les intérieurs, les retours et les interstices.

3. Rinçage au Kärcher®

4. Décontamination chimique

- Décontaminant ferreux : laisser agir 3 minutes sans que cela sèche, puis rincer au Kärcher®.
- Décontaminant moustique : laisser agir 3 minutes sans que cela sèche, puis rincer au Kärcher®.

5. Décontamination mécanique

- Lubrifier la surface à nettoyer avec le mélange de solution savonneuse et d'eau.
- Passer la Clay bar sur la surface lubrifiée.

6. Rinçage à l'eau déminéralisée

7. Séchage de la carrosserie

- Passer une microfibre non pelucheuse.
- En option : passer un coup d'air comprimé dans les interstices.

Étape 2 : Nettoyage en intérieur avant la pose de chaque élément

1. **Dégraisser** toute la surface (principale et retours) avec le Surface cleaner.
2. **Passer le nettoyeur vapeur** sur toute la surface (principale et retours).
3. **Sécher** en essuyant avec la microfibre non pelucheuse.
4. **Retirer les dernières poussières** avec le tampon d'essuyage (VO123).
5. **Arroser la carrosserie** avec le mélange de solution savonneuse.

Étape 3 : Pose d'un élément

- 🚗 Pour l'achat d'un kit PPF : écheniller la partie à installer.
 - ✂️ Pour l'achat de PPF au mètre linéaire : découper la pièce aux dimensions voulues en laissant une marge de 10 cm.
1. **Retirer le liner** de protection du côté adhésif du film PPF (indiqué par une pastille rouge).
💡 Selon le PPF commandé, un second liner sera à retirer
 2. **Pulvériser le mélange de solution savonneuse** sur le film (côté adhésif) et sur la carrosserie.
 3. **Positionner le film** (côté adhésif) sur l'élément, pulvériser de la solution savonneuse sur le PPF disposé et **chasser la solution savonneuse** entre la carrosserie et le film en marouflant fermement le PPF avec la raclette (VO271 / VO272) de l'intérieur vers l'extérieur.
 4. Pour les parties complexes (ex. : les pare-chocs), passer un coup de nettoyeur vapeur sur le film et ajuster la pose en étirant et en marouflant le PPF.
 5. Pour les poses d'éléments hors kit (achat au mètre linéaire), découper le surplus de PPF en laissant 5 à 6 mm pour l'application des retours.
 6. **Appliquer les retours** en vaporisant de l'eau déminéralisée à température ambiante (pas celle du nettoyeur vapeur) sur la carrosserie à recouvrir, puis plaquer le retour avec une microfibre non pelucheuse propre.

Étape 4 : Après la pose

⌚ Laisser reposer le film sur la carrosserie au moins 24h en intérieur.

⌚ Pendant 15 jours :

- Ne pas laver le véhicule
- Ne pas utiliser de rouleaux de station de lavage
- Ne pas faire de nettoyage haute pression (type Kärcher®)

Vous êtes perdus ?

La notice de pose
en vidéo c'est ici

