

✂ Materiale di installazione

- Decontaminante ferroso
- Decontaminante insetti
- Shampoo per auto
- Detergente per superfici (VO276)
- Guanto da lavaggio
- Clay bar (barra d'argilla)
- Tampone di asciugatura (VO123)
- Microfibra antigraffio
- Kärcher®
- Spatola (VO271 | VO272)
- Pulitore a vapore
- Nebulizzatore ad alta capacità (VO259)
- Soluzione saponosa (VO162)
- Acqua demineralizzata

💡 Condizioni di installazione

Un garage pulito e senza polvere

Una temperatura di installazione compresa tra +10 °C e +25 °C

Un tavolo per posare la pellicola e una seconda persona

Installare entro 7 giorni dalla ricezione

Preparazione del materiale

Il nebulizzatore ad alta capacità (VO259)

- Preparare una prima miscela: due cucchiaini per un litro d'acqua, spruzzare sulla carrozzeria pulita e applicare un pezzo di PPF.
- Se il PPF aderisce troppo, aggiungere soluzione saponosa
- Se il PPF scivola dopo la prima stesura, aggiungere acqua demineralizzata.

Il pulitore a vapore

Riempire il serbatoio con acqua demineralizzata e lasciare riscaldare.

Fase 1: Pulizia profonda

💡 La parte più importante

1. Prelavaggio senza contatto per rimuovere lo sporco più grosso

- Spruzzare acqua con il Kärcher® sulla carrozzeria.
- Applicare la schiuma di shampoo per auto e lasciare agire 5-10 minuti.
- Sciacquare con il Kärcher®.

2. Lavaggio manuale

- Preparare due secchi: uno con lo shampoo e uno con acqua pulita per risciacquare il guanto.
- Lavare la carrozzeria con il guanto da lavaggio.
- Risciacquare il guanto nel secchio d'acqua pulita.
- ⚠ Attenzione: non dimenticare le parti interne, i bordi e gli interstizi.

3. Risciacquo con il Kärcher®

4. Decontaminazione chimica

- Decontaminante ferroso: lasciare agire 3 minuti senza che si asciughi, poi sciacquare con il Kärcher®.
- Decontaminante insetti: lasciare agire 3 minuti senza che si asciughi, poi sciacquare con il Kärcher®.

5. Decontaminazione meccanica

- Lubrificare la superficie con la miscela di soluzione saponosa e acqua.
- Passare la clay bar sulla superficie lubrificata.

6. Risciacquo con acqua demineralizzata

7. Asciugatura della carrozzeria

- Passare un panno in microfibra antigraffio.
- Facoltativo: soffiare aria compressa negli interstizi.


Fase 2: Pulizia interna prima dell'applicazione di ogni elemento

1. **Sgrassare** l'intera superficie (principale e bordi) con Surface Cleaner (V0276).
2. **Passare il pulitore a vapore** su tutta la superficie.
3. **Asciugare** con una microfibra antigraffio.
4. **Rimuovere la polvere residua** con il tampone di asciugatura (V0123).
5. **Spruzzare la carrozzeria** con la miscela di soluzione saponosa.

Étape 3 : Pose d'un élément

 **Per l'acquisto di un kit PPF:** eliminare l'eccesso di pellicola sulla parte da installare.

 **Per l'acquisto di PPF al metro:** tagliare il pezzo alle dimensioni desiderate lasciando un margine di 10 cm.

1. **Rimuovere il liner protettivo** dal lato adesivo della pellicola (indicato da un bollino rosso).
 A seconda del PPF acquistato, può esserci un secondo liner da rimuovere.
2. **Spruzzare la miscela di soluzione saponosa** sulla pellicola (lato adesivo) e sulla carrozzeria.
3. **Posizionare la pellicola** (lato adesivo) sull'elemento, spruzzare nuovamente la soluzione saponosa sul PPF e **spingere via il liquido** tra la carrozzeria e la pellicola utilizzando la spatola (V0271 / V0272) dall'interno verso l'esterno.
4. Per le zone complesse (es. paraurti), passare il pulitore a vapore sulla pellicola e regolare la posizione tirando e stendendo il PPF.
5. Per gli elementi fuori kit (acquisto al metro), tagliare l'eccesso di PPF lasciando 5-6 mm per l'applicazione dei bordi.
6. **Applicare i bordi** spruzzando acqua demineralizzata a temperatura ambiente (non quella del pulitore a vapore) sulla superficie da coprire, poi premere con una microfibra antigraffio pulita.

Fase 4: Dopo l'installazione

 **Lasciare riposare la pellicola sulla carrozzeria per almeno 24 ore al chiuso.**

 **Durante i 15 giorni successivi:**

- Non lavare il veicolo.
- Non utilizzare i rulli dell'autolavaggio.
- Non eseguire lavaggi ad alta pressione (tipo Kärcher®).

Smarriti?

La guida video all'installazione
è disponibile qui

